

\$ 4700 W. 160th St. Cleveland, OH 44135 PH:800-321-9532 FX:800-321-9535 www.oatey.com

# ANILLO DE CUENCO DE CERA DE ALTA RESISTENCIA



TECHNICAL SPECIFICATION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El anillo del tazón de cera de alta resistencia Oatey es una junta de cera de petróleo 100% pura para colocar cualquier tazón de armario tipo piso. El anillo de cera se adapta a todas las tazas de inodoro de piso con líneas de desagüe de 3" o 4".



## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Gravedad específica 0.82 – 0.86 Apariencia Cera dorada Vigencia 1 año desde la fabricación Punto de fusión 150 °F – 160 °F

## **INSTRUCCIONES DE USO**

El anillo de cera funciona mejor a temperatura ambiente para garantizar un flujo adecuado de cera. Todas las superficies deben estar secas y libres de masilla, incrustaciones u otra cera contaminada. Elimine los residuos raspando con una espátula o un cepillo de alambre. Quite el polvo y seque todas las superficies antes de instalar la junta. Retire el anillo de cera de la envoltura. Coloque la cera firmemente sobre la bocina del toma-corriente en la taza del inodoro y colóquela en su lugar sobre los pernos del armario, usando el peso del cuerpo para comprimir la junta. Gire suavemente el tazón para esparcir la cera. Apriete los pernos de la brida con cuidado para evitar que se agriete o se astille la taza del inodoro.

## **PRECAUCIONES**

Lea atentamente todas las precauciones e instrucciones antes de usar este producto. Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado antes de comenzar la instalación. Solo para uso en tazones de armarios de piso. NO LO INSTALE SOBRE SUPERFICIES MOJADAS. Manténgase alejado de

luz solar directa para evitar el oscurecimiento. No lo almacene cerca de temperaturas extremas. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## **APLICACIONES COMUNES**

El anillo de tazón de cera de alta resistencia Oatey proporciona un sello permanente, sanitario, hermético al gas y al agua en la mayoría de los tipos de inodoros. El anillo del cuenco de cera no se secará, endurecerá ni deteriorará.

Consulte al Departamento Técnico de Oatey para aplicaciones no mencionadas específicamente anteriormente.

#### **INGREDIENTES**

Vaselina (no peligrosa)

Cuando se utiliza para la aplicación de uso final prevista, este producto se considera un "artículo" según se define en OSHA 29 CFR 1910.1200(c).

# **APROBACIONES Y LISTADOS**

Cumple con la especificación federal TT-P-1536A.

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUETAR	PESO DE LA CAJA
31190	Anillo de cuenco de cera de alta Resistencia	48	25 libras.